2.2

Noor Andrew Manuel Labidi

Mon objectif lors de la configuration de Windows Server est d'en faire trois machines virtuelles renommés respectivement WSRV1-EXO, WSRV3-EXO, WSRV3-EXO dont chacune ayant son rôle respectif.

Je configurerai sur WSRV1-EXO : un DNS Principal nommé « FORMATION.LAN », deux DHCP en avec deux LAN différentes. (192.168.99.1)

Sur WSRV2-EXO: un routage, un NAT, un agent de relais DHCP, un DNS Principal nommé « YOUPI.FORMATION.LAN » (192.168.99.254) (192.168.66.254)

Sur WSRV3-EXO: un DNS Principal nommé « TAGADA.TSOINTSOIN » (192.168.66.1)

1. Configuration des DNS et des DHCP sur les trois serveurs :

Pour chaque serveur, il faut configurer un DNS propre afin de gérer la résolution des noms pour chaque domaine. Voici comment faire pour les trois serveurs :

1. DNS sur les WSRV-EXO


Configurer un DNS pour le domaine FORMATION.LAN. Sur WSRV1-EXO


Sur WSRV2-EXO: YOUPI.FORMATION.LAN.

Sur WSRV3-EXO: TAGADA.TSOINTSOIN.

Installation du rôle DNS & Création de la zone DNS:

- 1. Sur le Gestionnaire de serveur, cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».
- 2. Choisir le rôle DNS et suivre les étapes de l'assistant.
- 3. Aller dans la console DNS (menu "Outils" du Gestionnaire de serveur).
- 4. Clic droit sur "Zones de recherche directe" --> "Nouvelle zone".
- 5. Choisir "Zone principale" et nommer la zone FORMATION.LAN.
- 6. Laisser les options par défaut pour terminer.






Ajouter des enregistrements DNS:

Créer des enregistrements A :

o WSRV1-EXO --> IP: 10.0.0.1

WSRV2-EXO --> IP : 10.0.0.254

o WSRV3-EXO --> IP: 172.16.255.1




Configuration du DNS du serveur :

- 1. Aller dans les propriétés réseau de WSRV1-EXO.
- 2. Dans les paramètres IPv4, mettre 10.0.0.1 comme DNS préféré (lui-même).

Noor Andrew Manuel Labidi

Faire de même sur les WSRV2-EXO et sur WSRV3-EXO

2.2





2. Mise en place des DHCP sur WSRV1-EXO:

Configurer deux serveurs DHCP pour attribuer des adresses IP sur deux réseaux (LAN01 et LAN02).

Installation du rôle DHCP & Configuration pour LAN01 ET LAN02:


- 1. Depuis le Gestionnaire de serveur, je vais dans « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».
- 2. Choisir DHCP et suivre les étapes de l'assistant.




Noor Andrew Manuel Labidi

3. Configurer le DHCP après installation.

Dans la console DHCP, clic droit sur IPv4 → "Nouvelle étendue".



5. Nommer l'étendue.



6. Définir une plage IP: 10.0.0.10 à 10.0.0.100.




7. Passerelle: 10.0.0.254. & DNS: 10.0.0.1.

8. Toujours dans la console DHCP, créer une nouvelle étendue pour LAN02.

4

2.2

Noor Andrew Manuel Labidi 2.2



9. Plage IP: 172.16.0.10 à 172.16.0.100.

10. Passerelle: 172.16.255.254. & DNS: 172.16.255.1.

Configuration du relais DHCP sur WSRV2-EXO

Je vais essayer de faire en sorte que les clients des deux LAN puissent obtenir des IP via le DHCP de WSRV1.

Installation de la fonctionnalité de relais DHCP:

1. Installer le rôle "Accès à distance".

2. Aller dans "Routage et accès distant" --> "Routage IPv4" --> "Relais DHCP".

Configurer le relais DHCP:

1. Clic droit sur "Relais DHCP" --> "Nouvelle interface".

2. Ajouter les interfaces LAN01 (10.0.0.254) et LAN02 (172.16.255.254).

3. Spécifier le serveur DHCP :

o Pour LAN01: 10.0.0.1

Pour LAN02 : 10.0.0.1

Vérification :

• Tester avec un client sur chaque réseau en utilisant la commande ipconfig /renew.

Noor Andrew Manuel Labidi

2.2

Avec cette configuration, chaque serveur DNS gérera son domaine, et le DHCP de WSRV1 distribuera les IP pour les deux LAN grâce au relais sur WSRV2. Pense à faire des tests (ping, nslookup, ipconfig /all) pour vérifier que tout est OK.